

# UPS COVER Basic 1K (EPO)

Skrócona Instrukcja Obsługi

# Wygląd i podłączenie



Zasilacz COVER Basic 1K (EPO) – widok z tyłu

- 1 Gniazdo zasilania.
- 2 Bezpiecznik obwodu zasilania UPS.
- 3 Port komunikacji USB.
- 4 Port komunikacji RS-232.
- 5 Slot kart komunikacyjnych (SNMP).
- 7 Gniazda wyjściowe.
- 8 Wejście zdalnego wyłącznika awaryjnego (EPO) OPCJA.

### Złącze EPO – wyłącznik awaryjny P. Poż.

Do złącza oznaczonego EPO należy podłączyć wyłącznik awaryjny P. Poż.

Standardowa konfiguracja EPO to złącze typu NC (normalnie zwarte) tzn. dla prawidłowego działania UPS konieczne jest pozostawienie w złączu zwory lub podłączenie wyłącznika zapewniającego zwarcie. Rozwarcie złącza EPO powoduje natychmiastowe odłączenie napięcia wyjściowego UPS i przełączenie UPS do trybu Stand-By.

UWAGA: Jeśli konieczna jest zmiana konfiguracji EPO na NO (normalnie rozwarte) proszę o kontakt z autoryzowanym serwisem lub dostawcą.



# Obsługa wyświetlacza LCD

#### Klawisze funkcyjne

ON/MUTE SELECT OFF/ENTER

Przycisk	Funkcja
ON/MUTE	<ul> <li>Włączenie UPS: Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy w celu włączenia UPS.</li> <li>Wyciszenie alarmu: W czasie pracy UPS z baterii wciśnij i przytrzymaj na 3 sekundy w celu wyciszenia lub włączenia sygnału dźwiękowego. Wyciszenie alarmu nie jest możliwe w przypadku stanu alarmowego.</li> <li>Strzałka w górę: Klawisz przewinięcia w górę do poprzedniej linii w menu ustawień UPS.</li> <li>Włączenie trybu automatycznego testu: Wciśnij i przytrzymaj na 3 sekundy w czasie normalnej pracy zasilacza UPS, aby aktywować test.</li> </ul>
OFF/ENTER	<ul> <li>Wyłączenie UPS: Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy w celu wyłączenia UPS lub przełączenia w tryb Bypass (w zależności od wybranych opcji konfiguracji pracy).</li> <li>Potwierdzenie wyboru: Wciśnij klawisz w celu potwierdzenia wyboru w menu ustawień UPS.</li> </ul>
SELECT	<ul> <li>Przełączanie pomiędzy informacjami wyświetlacza: Wciśnij, aby przełączyć się pomiędzy informacjami wyświetlanymi na panelu jak napięcie, częstotliwość, napięcie baterii.</li> <li>Menu ustawień: Wciśnij i przytrzymaj na 5 sekundy, aby wejść do menu ustawień (konfiguracji) UPS. Funkcja dostępna tylko, gdy UPS jest w trybie Bypass lub Stand-By.</li> <li>Strzałka w dół: Klawisz przewinięcia w dół, do następnej linii w menu ustawień UPS.</li> </ul>

#### Remaining **Backup Time Info** Fault Info Input & Battery Voltage Info ◀ **Mute Operation** 4 4 Output & Battery Voltage Info Н MS BATT. FAULT OVER LOAD Vac Vac Vdc Vdc Battery Info 🖌 Hz Hz Load Info OUTPUT + -..... -ECO BYPASS LOW BATT. SHORT I/P O/P + -IĮ. ...... Mode Operation Info

#### Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz	Funkcja
Informacja o czasie auto	pnomii
Ø8.8 <sup>k</sup>	Wyświetla szacunkowy czas autonomii pracy zasilacza H: godziny, M: minuty, S: sekundy
Konfiguracja i informacj	e o błędach
8.8	Wyświetla wartość parametru.
<u>8.8</u> « <u>A</u>	Wyświetla kod błędu lub ostrzeżenia.
Informacje wyjściowe	
BBB Vac Vdc Hz	Wyświetla parametry napięcia lub częstotliwości wyjściowej oraz napięcie baterii. Vac: napięcie wyjściowe, Hz: częstotliwość wyjściowa, Vdc: napięcie baterii
Informacje o obciążeniu	
	Wskazuje poziom obciążenia 0-24%, 25-49%, 50-74% i 75-100%.
OVER LOAD	Wskazuje stan przeciążenia.
SHORT	Wskazuje stan zwarcia na wyjściu urządzenia.
Informacja o programov	wanych wyjściach
P1	Wskazuje czy grupa gniazd programowanych jest skonfigurowana.
Informacja o trybie prac	cy
	Wskazuje, że UPS jest podłączony do sieci 230V.
É -	Wskazuje, że UPS pracuje z baterii.
BYPASS	Wskazuje, że UPS pracuje w trybie Bypass.
ECO	Wskazuje, że tryb ECO jest włączony.
=	Wskazuje, że falownik UPS pracuje.
	Wskazuje, że napicie wyjściowe jest obecne.
<b>■</b> ×	Wskazuje, że dźwięk w UPS jest wyciszony.
Informacje o bateriach	
	Wskazuje poziom naładowania 0-24%, 25-49%, 50-74%, i 75-100%.
(BATT. FAULT)	Wskazuje stan uszkodzenia baterii.
LOW BATT.	Wskazuje stan niskiego poziomu napięcia baterii.
Informacje o parametra	ch zasilania i napięciu baterii
	Wyświetla parametry napięcia i częstotliwości wejściowej oraz napięcie baterii. Vac: Napięcie sieci 230V, Vdc: napięcie baterii, Hz: częstotliwość sieci



#### Menu ustawień UPS

Korzystanie w menu konfiguracyjnego UPS jest możliwe, gdy UPS jest wyłączony (tryb Stand-by lub Bypass). Aby wejść do menu konfiguracyjnego należy wcisnąć na 5 sekundy klawisz SELECT. Widok menu konfiguracyjnego i opis możliwości ustawień poniżej.

Parametr 1

Wskazuje numer przypisany do konkretnego parametru zgodnie z opisem poniżej np. 01 – napięcie wyjściowe.

Parametr 2 i 3

Wskazuje wartość specyficzną dla danego parametru np. 230 – wartość napięcia wyjściowego.







# Opis trybów pracy UPS

Tryb pracy	Opis	Stan wyświetlacza
Tryb normalny (On Line)	Jeśli napięcie zasilające jest w granicach tolerancji, UPS zasila odbiorniki bezpośrednio z sieci zawodowej. W tym trybie po pełnym naładowaniu baterii wentylatory zostają wyłączone w celu podniesienia sprawności pracy urządzenia.	
Tryb ECO	Tryb ekonomiczny Jeżeli napięcie zasilające jest w granicach tolerancji, to napięcie zasilające dostarczane jest bezpośrednio na wyjście UPS. Falownik jest w trybie Stand-by, co powoduje wzrost sprawności i ograniczenie kosztów eksploatacji.	
Tryb konwertera częstotliwości	Jeżeli częstotliwość napięcia zasilającego znajduje się w granicach 40÷70Hz, istnieje możliwość ustawienia stałej wartości częstotliwości napięcia wyjściowego 50 lub 60Hz. W trybie tym również ładowane są baterie akumulatorów.	
Tryb pracy z baterii	W przypadku zaniku zasilania lub gdy napięcie zasilające jest poza tolerancją umożliwiającą utrzymanie napięcia wyjściowego w wymaganej tolerancji, zasilacz UPS przełącza się na pracę bateryjną. Sygnał dźwiękowy wydawany jest, co 4 sekundy.	
Tryb Bypass	Jeżeli napięcie zasilające jest w akceptowalnych granicach tolerancji, ale wystąpi przeciążenie lub jakiekolwiek inne zdarzenie UPS przełączy się do trybu Bypass. Sygnał dźwiękowy wydawany jest, co 10 sekund.	
Tryb Stand-by	UPS jest wyłączony, na wyjście nie jest podawane napięcie. W tym trybie podłączone jest źródło zasilania AC oraz ładowane są baterie.	
Alarm	W trybie awaryjnym UPS wskazuje kod błędu oraz ikony przyporządkowane dla danego zdarzenia.	



#### Kody błędów

Błąd	Kod	Ikona	Błąd	Kod	Ikona
Błąd startu BUS	01	Х	Zwarcie na wyjściu falownika	14	SHORT
Wysokie napięcie BUS	02	Х	Wysokie napięcie baterii	27	BATT. FAULT
Niskie napięcie BUS	03	Х	Niskie napięcie baterii	28	BATT. FAULT
Błąd startu falownika	11	Х	Wysoka temperatura	41	Х
Wysokie napięcie falownika	12	Х	Przeciążenie	43	OVER LOAD
Niskie napięcie falownika	13	Х	Uszkodzenie ładowarki	45	Х

#### Ostrzeżenia UPS i alarmy dźwiękowe

Ostrzeżenie	Ikona	Alarm
Niskie napięcie baterii		Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Przeciążenie	OVER LOAD	Sygnał dźwiękowy co sekundę
Baterie niepodłączone		Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę
Przeładowanie		Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Błąd okablowania/podłączenia		Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Aktywne wejście EPO	<u> </u>	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Przegrzanie	5 P 🗸	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Uszkodzenie ładowarki	Ē H 🛆	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Uszkodzenie baterii	BATT.FAULT	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy. (UPS wyłączony)
Bypass poza tolerancją	BYPASS	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Niestabilna częstotliwość Bypass	FUA	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Błąd EEPROM	<u>A 33</u>	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Błąd wentylatora	<u>∆</u> F8	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Konieczna wymiana baterii	▲ \\	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy

## **Obsługa zasilacza UPS**

#### Włączenie UPS

W celu włączenia zasilacza należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk ON/Mute na wyświetlaczu UPS.

Uwaga! W celu uzyskania maksymalnej długości autonomii należy ładować baterie przynajmniej 10h po pierwszym uruchomieniu. Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się po dwóch pełnych cyklach: rozładowanie/ładowanie.

#### Wyłączenie UPS

W celu wyłączenia zasilacza, należy wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk OFF/ENTER na wyświetlaczu UPS. W zależności od ustawienia parametru – dostępność Bypass, UPS odłączy wyjście lub przejdzie w tryb Bypass elektroniczny.

Aby całkowicie wyłączyć UPS należy odłączyć przewód zasilający.



#### Test baterii

Aby aktywować w zasilaczu funkcję testu, należy w trakcie gdy UPS pracuje w trybie normalnym, ekonomicznym lub jako konwerter, wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy klawisz ON/MUTE. UPS wykona automatycznie test, po czym przejdzie samoczynnie do poprzedniego stanu pracy.

#### Wyciszenie alarmu dźwiękowego

W trakcie pracy zasilacza UPS na baterii wydawane są sygnały dźwiękowego. Aby wyciszyć zasilacz UPS należy wcisnąć i przytrzymać na 3 sekundy klawisz ON/MUTE.

#### Instalacja oprogramowania

Aby w pełni wykorzystać możliwości zasilacza UPS należy zainstalować dostarczone oprogramowanie komunikacyjne ViewPower.

W trakcie instalacji należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie komputera. Po zakończeniu procesu instalacji należy zrestartować komputer. Ponowne uruchomienie komputera spowoduje automatyczne uruchomienie ViewPower, co uwidocznione jest pojawieniem się ikony ViewPower w pasku systemowym Windows.

#### Sygnały alarmowe

Praca bateryjna	Sygnał dźwiękowy co 5 sekundy.
Niskie napięcie baterii	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy.
Przeciążenie	Sygnał dźwiękowy co 1 sekundę.
Błąd	Sygnał ciągły.

#### Skróty literowe wyświetlacza LCD

Skrót	Wskazanie wyświetlacza	Znaczenie (ang.)
ENA	ENR	Dostępny (Enabled)
DIS	di S	Niedostępny (Disabled)
ESC	850	Wyjście (Escape)
HLS	HLS	Za wysokie napięcie (High loss)
LLS	LLS	Za niskie napięcie (Low loss)
BAT	685	Baterie (Battery)
СНА	CHR	Prąd ładowarki
CBV	նես	Napięcie boost
CFV	[Fu	Napięcie float
CF	CF	Konwerter (Converter)
ON	00	Włącz
TP	Ł٩	Temperatura (Temperature)
СН	CH	Ładowarka (Charger)
FU	FU	Niestabilna częstotliwość Bypass
EE	88	Błąd EEPROM (error)
FA	FR	Błąd wentylatora
BR	65	Wymiana baterii